


古 琴 使 用 指 南



古 琴 示 意 圖

●古 琴，撥 奏 弦 鳴 樂 器。中 國 最 有 代 表 的 古 老 撥 弦 樂 器，亦 稱 琴、七 弦 琴、瑤 琴、玉 琴。它 也 是 中 國 古 代 文 化 生 活 中 十 分 重 要 的 樂 器。流 傳 幾 千 年 至 今，綿 延 不 絕。

●古 琴 的 全 身 是 扁 長 共 鳴 箱。面 板 就 作 指 板，呈 拱 形。琴 首 下 面 置 7 個 調 音 的 弦 軸，張 弦 7 根。通 體 髹 厚 漆。面 板 上 鑲 有 13 個 螺 鈿 做 的“徽”，以 標 音 位。古 琴 有 大 中 小 多 種 規 格，形 制 也 有 仲 尼 式、連 珠 式、落 霞 式、蕉 葉 式 等 等，但 結 構 基 本 相 同，仲 尼 式 最 為 常 見。

●古 琴 演 奏 時，琴 置 于 桌 上，演 奏 者 坐 在 第 7 弦（最 粗 弦）一 側 正 對 四、五 徽 之 間。右 手 用 拇 指、食 指 等 撥 弦，撥 弦 位 于 岳 山 和 一 徽 之 間。左 手 以 拇 指、無 名 指 按 弦 外，還 可 撥 弦，打 弦。按 弦 撥 奏 得 音 後，左 手 可 以 左 右 按 弦 移 動 改 變 音 高，產 生 連 貫 的 旋 律。

●古 琴 定 弦，主 要 有 三 種。C、D、F、G、A、c、d；C、D、F、G、^bB、c、d；C、D、E、G、A、c、d。

●古 琴 音 域：c-d³，共 有 4 個 八 度 又 兩 個 音。有 散 音 7 個，泛 音 91 個，按 音 147 個。

●古 琴 演 奏 技 法 繁 復，右 手 有 托、擘、抹、挑、勾、剔、打 等，左 手 有 吟、揉、綽、注 等 等，可 用 于 獨 奏 和 琴 蕭 合 奏。

●古 琴 音 質 特 征。有 散 音、按 音、泛 音 三 種 不 同 音 色。散 音，即 空 弦 音，音 色 響 亮、渾 厚。按 音 即 按 弦 的 實 音，低 音 區 音 色 渾 厚、有 力；中 音 區 寬 潤、明 亮；高 音 區 清 脆、纖 細。泛 音 豐 富 多 彩，透 亮。一 般 宜 于 表 現 古 雅、




圖 1




圖 2

抒 情、深 刻、細 膩 而 節 拍 比 較 緩 慢 的 作 品。

●裝 弦 與 調 試。弦 的 一 端 打 成 結（見 圖 1），掛 在 穿 過 琴 頭 的“絨”上（見 圖 2），然 後 壓 在 岳 山，拉 過 琴 面，繞 過 琴 尾，拉 到 預 定 音 高，分 別 纏 在 琴 底 的 兩 個 稱 為 雁 足 的 木 柱 上。絨 刮 用 絲 綫 捻 成 繩 狀，穿 繞 在 木 制 的 弦 軸 上。絨 刮 自 琴 底 穿 過 琴 頭 掛 住 琴 弦，轉 動 弦 軸 使 弦 鬆 或 緊 以 調 音 或 轉 調。調 音 不 到 標 准 音，按 弦 發 音 振 動 時，弦 易 觸 及 面 板 而 發 噪 聲。調 音 時 弦 的 張 力 延 伸 應 充 分，穩 定，反 之 音 准 變 化 會 過 大。

●保 養 常 識。應 放 置 在 通 風 之 處，切 忌 在 極 度 干 燥 或 >75% 的 濕 度 環 境 中 久 存，反 之 面 板 會 變 形 或 連 接 件 脫 膠。琴 身 的 漆 經 過 百 年 左 右 開 始 產 生 斷 紋，有 了 斷 紋 的 琴 音 質 會 更 美，切 忌 自 行 不 良 修 補。經 常 使 用 可 保 持 琴 長 期 處 于 良 好 的 振 動 狀 態，有 利 于 琴 之 結 構 進 一 步 調 和 并 常 擦 試，使 之 不 受 污 損。在 盒 內 入 些 防 蟲 劑、干 燥 劑 是 必 要 的。

●欲 了 解 古 琴 演 奏 詳 盡 資 料 請 參 見 各 地 出 版 社 出 版 的《古 琴 演 奏 法》一 書。



上海敦煌樂器有限公司

SHANGHAI DUNHUANG MUSICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

地 址：上 海 市 奉 賢 區 運 河 北 路 1025 號

ADDRESS: NO1025 THE RD. (N) YUNHE, FENGXIAN SHANGHAI, CHINA

郵 編 ZIP: 201400

銷 售 熱 綫 TEL: +86-21-57420858, 37111094


傳 真 FAX: +86-21-37100247

網 址: HTTP://WWW.SH-DUNHUANG.COM

郵 箱 MAIL: DH@SH-DUNHUANG.COM

古琴音位图

F = 1



F 调常用按音高

徽序

各徽位

F 调常用徽位泛音音高

一弦
二弦
三弦
四弦
五弦
六弦
七弦

一弦
二弦
三弦
四弦
五弦
六弦
七弦

一弦
二弦
三弦
四弦
五弦
六弦
七弦